DEHOUST

www.dehoust.com

PE-LAGERBEHÄLTER AQF

Betriebs- und Montageanleitung

Montage und Betriebsanleitung für Kunststoff Lagerbehälter AQF

1. TRANSPORT UND LAGERUNG

Bei Lagerung und Transport der PE-Lagerbehälter ist darauf zu achten, dass die Tanks nicht durch Aufsetzen auf spitze Gegenstände, wie Nägel, Stahlspäne etc. beschädigt werden. Das Schieben der Tanks über raue Böden ist zu vermeiden. Verschmutzte Tanks können mit Wasser gereinigt werden. Die Tanks dürfen auf der Baustelle nicht unsachgemäß beansprucht werden.

2. AUFSTELLUNG UND MONTAGE

Vor Montage und vor der Befüllung sollen die Behälter auf Verschmutzungen im Inneren geprüft und ggfs. gereinigt werden. Die Tanks werden auf glattem, tragfähigem Untergrund waagerecht aufgestellt. Der Behälterboden steht vollflächig auf. Achten Sie auf eine kippsichere Aufstellung und ausreichend Wandabstand. Baurechtliche Vorschriften sind zu beachten.

2.1 UNTERE VERBINDUNGSLEITUNG FÜR AQF 570 - 1000

Die Behälter haben einen unteren Anschluss S 56x4 zur Montage von Entleerungshähnen oder für eine untere Verbindungsleitung.

Die Verbindungsleitung DN 50, mit jeweils einem Absperrhahn 1 ½“, ermöglicht das Aufstellen von flexiblen Tankanlagen. Der bauseitige Anschluss ist ausgelegt für ein Kunststoffrohr mit Außendurchmesser 63 mm.

2.2 LAGERUNG VON WASSER

Die Lagerbehälter AQF werden aus hochwertigem Polyethylen hergestellt und sind durch die blaue Einfärbung bestens geeignet für die Lagerung von Trink- und Betriebswasser. Sie entsprechen der KTW-Leitlinie für Hausinstallationen und der KSW-Empfehlung für Trinkwasserinstallation.

Hier geht's
zu den
Prüfzeugnissen

3. BETRIEBSANLEITUNG

Durch angeschlossene Rohre dürfen keine unzulässigen Beanspruchungen auf die Tankwandung übertragen werden.

Die Behälter sind ausgelegt für Füllgüter mit einer Dichte von bis zu 1,15 kg pro dm³. Eine wechselweise Befüllung der Behälter mit verschiedenen Füllgütern ist zu vermeiden. Die Behälter sind für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Achten Sie daher auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Behälter während des Betriebs. Lagerbehälter Typ AQF sind ausgelegt für Dauertemperaturen von maximal 35 °C; Spitzentemperaturen des Lagergutes von 40 °C sind nur dann zulässig, wenn sich das Material nicht deutlich über 35 °C erwärmen kann.

Die Vorschriften der Zertifikate und Verordnungen sind zu beachten.

Die Sicherheit der Tanks ist nur dann gewährleistet, wenn die Bedingungen dieser Anweisung und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, sowie die Installation von einem Fachbetrieb vorgenommen wird. Dieser bestätigt die sachgerechte Aufstellung auf dem Abnahmeprotokoll.

Mögliches Zubehör:

BATTERIEAUFSTELLUNG:

971765 AQF Verbindungsleitung

EINZELAUFSTELLUNG:

72176
Adapter
1 ½“

971640
Entleerungshahn
inkl. Adapter 1 ½“

Mehr Informationen finden Sie im Internet – einfach die Artikelnummer als Suchbegriff eingeben.

Diese Montage- und Betriebsanweisung gilt für Lagerbehälter:

DEHOUST

AQF 570	Artikelnummer	61206 und 61200
AQF 690	Artikelnummer	61216 und 61210
AQF 750	Artikelnummer	61176
AQF 1000	Artikelnummer	61196
AQF 1500	Artikelnummer	61261
AQF 2000	Artikelnummer	61265

Mehr Informationen im Internet: einfach die Artikelnummer im Suchfeld eingeben.

More information at www.dehoust.com – enter the article number in the search box.

Plus d'information sur www.dehoust.com ou entrez le numéro d'article dans le champ de recherche.

Service-Hotline

+49 1805 / 970200

Kunststoff Lagerbehälter aus HD-PE erfüllen die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich.

4120/202309/SD

Dehoust GmbH | **69181 Leimen** | Gutenbergstraße 5-7 | Tel. +49 62 24 / 97 02-0